Stappenplan bij Baklijst

De verwijzingen naar de item nummers vind je terug in het materialenoverzicht op pagina 1.

Alle schroeven zijn ø4 en 50mm lang.

Alles moet worden voorgeboord met een boortje van ø4mm. Voorboren voorkomt splijten van het hout en zorgt er voor dat het balkje goed tegen het plankje wordt aangetrokken.

Pagina 1-1

1. Zaag item 1 t/m 6 op maat.
2. Schroef en lijm item 1 en 2 vast aan item 3. Boor de gaten voor.
3. Lijm item 6 vast aan het frame en daarna item 5.
4. Lijm item 4 nu vast aan item 5 en 6.

Hier zie je de materialenlijst staan