Stappenplan bij Decoratie kastje

De verwijzingen naar de item nummers vind je terug in het materialenoverzicht op pagina 1.

Alle schroeven zijn ø5 en 50mm lang.

Alles moet worden voorgeboord met een boortje van ø5mm. Zet per plank minimaal 2. Voorboren voorkomt splijten van het hout en zorgt er voor dat het balkje goed tegen het plankje wordt aangetrokken.

Pagina 1-1

Stap 1: onderdeel A maken

1. Zaag item 1 en 4 op maat.
2. Schroef item 4 vast aan item 1. Boor de gaten voor.

Stap 2:

1. Zaag item 2 en 3 op maat.
2. Schroef item 2 en 3 vast aan onderdeel A vast. Boor de gaten voor.

Hier zie je de materialenlijst staan