Stappenplan bij Wand Decoratie

Op pagina 1 vind je de materialenlijst

Pagina 1-1

Stap 1

1. Zaag 3x item 1 op maat.
2. Zaag item 2 t/m 4
3. Teken alle locaties goed af.
4. Schroef en lijm item 2 t/m 4 vast op item 1 met schroeven van ø5mm en 50mm lang. Boor de gaten van ø5mm voor in item 1.

Hier zie je de materialenlijst staan