Stappenplan bij Wandsfeerbord

Op pagina 1 vind je de materialenlijst

Alle schroeven zijn ø5 en 50mm lang.

Alles moet worden voorgeboord met een boortje van ø5mm. Zet per plank minimaal 2. Voorboren voorkomt splijten van het hout en zorgt er voor dat het balkje goed tegen het plankje wordt aangetrokken.

Pagina 1-1

Stap 1

1. Zaag item 1 t/m 4 op maat.
2. Leg item 1 op een vlakke vloer
3. Schroef en lijm item 4 vast op item 1 met schroeven van ø5mm en 50mm lang. Boor de gaten van ø5mm voor in item 4.
4. Teken alle locaties goed af voor item 2 en 3.
5. Schroef en lijm item 2 en 3 vast op item 1 met schroeven van ø5mm en 50mm lang. Boor de gaten van ø5mm voor in item 1.

Stap 2

1. Zet de oogschroeven item 6 vast aan item 4
2. Voorzie de bevestigingskit item 5

Hier zie je de materialenlijst staan